


Procedura ładowania baterii w słuchawkach Manta HDP702 oraz HDSP802

W przypadku braku reakcji słuchawek na próbę ich uruchomienia, należy podłączyć słuchawki do tradycyjnej ładowarki sieciowej (USB) o prądzie ładowania **minimum 1A**. Po 20 minutach należy nacisnąć i zwolnić klawisze funkcyjne w kolejności podanej poniżej:

HDP702



HDPS802



* W przypadku braku reakcji procedurę należy powtórzyć